

MediaRange
USB TYPE-C TO USB-A HUB
FOR CONNECTING 4X DEVICES



- DE** Bedienungsanleitung, Anwendungs- und Sicherheitshinweise und Garantiebedingungen
- EN** User manual, Operating- and safety instructions and warranty conditions



**COMPACT AND STYLISH 4-PORT USB-A HUB
FOR COMPUTERS, LAPTOPS AND MOBILE DEVICES
WITH USB TYPE-C INTERFACE**

Item no.: MRCSS08

Compatible with Windows, Mac and Android. Plug & Play. No additional driver required. Cover image may vary.

DE Lieferumfang

- 1x MediaRange USB Type-C auf USB-A 3.2 Gen.1 Verteiler mit 4 Anschlüssen, schwarz
- 1x Bedienungsanleitung, Anwendungs- und Sicherheitshinweise und Garantiebedingungen (DE/EN)

DE Anwendungs- und Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie sich die folgenden Anwendungs- und Sicherheitshinweise durch, um sich mit dem Produkt vertraut zu machen und einen problemlosen Betrieb sicherzustellen. Bei Missachtung der Hinweise können Sie das Produkt oder Ihr Endgerät beschädigen und jeglichen Garantieanspruch verlieren.

- Üben Sie beim Anschließen und Entfernen von Kabeln keine übermäßige Gewalt aus. Hierdurch kann das Kabel oder der Anschluss beschädigt werden.
- Achten Sie darauf, dass angeschlossene Kabel zu keiner Zeit beschädigt oder geklemmt werden.
- Achten Sie stets auf das ordnungsgemäße Trennen von angeschlossenen Geräten über das Betriebssystem: Andernfalls kann es zu Datenverlusten oder Beschädigungen des jeweiligen Gerätes kommen.
- Stecken Sie keine ungeeigneten Geräte, Fremdkörper oder Gegenstände, welche nicht für die Verwendung vorgesehen sind, in die Anschlüsse des Produktes.
- Öffnen Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, das Produkt eigenständig zu reparieren: Dadurch riskieren Sie Schäden oder Verletzungen und Sie verlieren jeglichen Garantieanspruch.
- Vermeiden Sie heftige Erschütterungen und schützen Sie das Produkt in jedem Betriebszustand vor Stoß und Fall.
- Benutzen Sie das Produkt und Zubehör nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist, Kontakt zu Wasser oder anderen Flüssigkeiten hatte oder feucht ist.
- Schützen Sie das Produkt stets vor Feuer, Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Schützen Sie das Produkt vor jeder möglichen elektrostatischen Entladung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in extrem kalten, heißen, feuchten oder staubigen Gebieten.
- Betreiben Sie das Produkt ausschließlich in einer trockenen Umgebung im Innenbereich, zwischen 5°C und 35°C. Bewahren Sie das Gerät bei Nichtnutzung zwischen 0°C und 50°C auf.
- Produktbilder und -abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
- Die in dieser Anleitung dargestellten Illustrationen dienen lediglich zur Veranschaulichung und stellen keine detailgetreue Vorgehensweise dar.
- Technische Änderungen vorbehalten: Um die Leistung des Produktes zu verbessern, können die technischen Daten ohne Ankündigung abweichen.
- Abhängig vom jeweiligen Gerät und Betriebssystem, kann die Funktionsweise des Produktes von den beschriebenen Angaben abweichen: Die Kompatibilität zu Android Geräten ist von der USB-C Implementierung abhängig.
- Falls das Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren sollte, trennen Sie das Kabel vom Endgerät und verbinden Sie es nach einem kurzen Moment erneut.

DE Reinigung und Pflege

Trennen Sie das Produkt vor dem Reinigen vom Endgerät; Nutzen Sie ausschließlich ein leicht feuchtes und fusselfreies Tuch und verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Scheuermittel und/oder Scheuerschwämme; Achten Sie darauf, dass weder Wasser noch andere Flüssigkeiten eindringen.

EN Technical data and product information

Model and Item no.	MediaRange USB-C to USB-A 3.2 Gen.1 hub with 4 ports, black; Item no.: MRCSS08
Power rating and connection	Voltage: DC 5V; max. current: 0.9A; USB bus-powered; via USB Type-C connection cable with approx. 10cm cable length
Purpose	USB hub for connecting up to 4x USB devices to a single USB Type-C port of computers, laptops or mobile devices
Size and weight	99 x 31 x 9mm; ± 30g
Operating and storage conditions	Operating temperature between 5°C and 35°C; between 20% and 90% relative humidity Storage temperature between 0°C and 50°C
Ports and further product information	1x USB Type-C connection cable; 4x USB 3.2 Gen.1 ports for USB devices and data transfer up to 5 Gbps
Minimal requirements and compatibility	USB Type-C Interface; Laptop or computer with Windows 10; MacBook with macOS 10.11 or higher; Tablets with iOS or Android; Plug & Play; USB 3.2 is compatible with USB 2.0

EN Customer services

If you have any questions about our products, please contact MediaRange customer services by telephone or email: +49 (0) 6196 523 81 80 or info@mediarange.de.

EN Disclaimer of warranty

Please note that MediaRange GmbH will not be held liable for the loss of data on devices sent to us. Warranty claims will not be accepted where the operating instructions have not been observed and in the case of improper use or where defects have been caused by another device. Warranty claims will not be accepted if the product has been subjected to shocks, electrical discharges or heat and moisture in a manner that is contrary to the product specification. MediaRange will not be held liable for any indirect or secondary damages, for breaches of the warranty conditions or for other damages, regardless of the cause. Please be aware that opening the casing of the product will void the warranty. This product is not intended for commercial, medical or specialist applications in which failure of the product may result in injuries, death or significant material damages.

EN Implied warranty and warranty conditions

The warranty covers the replacement of the MediaRange product only. All MediaRange products are subject to the legally required warranty period from the date of purchase. Please keep your receipt as proof of purchase. All MediaRange products are subject to constant quality checks. Despite this, in the event that you find a material and/or production fault, please contact MediaRange customer services to make a warranty claim. The warranty covers the repair or replacement of faulty parts. Please be aware that warranty claims will not be accepted where the cause is determined to be a result of the following (example reasons):

- Incorrect or improper handling, installation or use
- Failure to observe usage and safety information
- Damage, scratches or wear
- Modifications, opening of the product or repair by third parties
- Damage as a result of force majeure or transport (...)

DE Verwendung und Inbetriebnahme

1. Verbinden Sie den USB Verteiler über einen freien USB Type-C Anschluss mit Ihrem Endgerät.
2. Warten Sie eine Minute, bis das Betriebssystem den erforderlichen Treiber automatisch ermittelt und installiert hat (Plug & Play). Die Installation ist abgeschlossen und das Produkt ist einsatzbereit.

DE Technische Daten und Produktinformationen

Modell und Art.Nr.	MediaRange USB Type-C auf USB-A 3.2 Gen.1 Verteiler mit 4 Anschlüssen, schwarz; Art.Nr.: MRCSS08
Stromversorgung und Anschluss	Spannung: DC 5V; max. Stromstärke: 0,9A; USB bus-gespeist; via USB Type-C Anschlusskabel mit ca. 10cm Kabellänge
Verwendung	USB Verteiler zum Anschluss von bis zu 4x USB Geräten an einem USB Type-C Anschluss von Computern, Laptops oder mobilen Endgeräten
Maße und Gewicht	99 x 31 x 9mm; ± 30g
Betriebsbedingungen und Lagerung	Betriebstemperatur zwischen 5°C und 35°C; bei 20% bis 90% relativer Luftfeuchtigkeit; Lagertemperatur zwischen 0°C und 50°C
Anschlüsse und weitere Eigenschaften	1x USB Type-C Anschlusskabel; 4x USB 3.2 Gen. 1 Buchsen für USB Geräte und Datentransfers bis zu 5 Gbps
Mindestanforderungen und Kompatibilität	USB Type-C Schnittstelle; Laptop oder Computer mit Windows 10; MacBook mit macOS 10.11 oder höher; Tablets mit iOS oder Android; Plug & Play; USB 3.2 ist abwärtskompatibel zu USB 2.0

DE Kundenservice

Bei Fragen zu unseren Produkten können Sie sich jederzeit gerne, telefonisch oder per E-Mail, an den MediaRange Kundenservice wenden: +49 (0) 6196 523 81 80 oder info@mediarange.de.

DE Haftungsausschluss

Bitte beachten Sie, dass die MediaRange GmbH nicht für den Verlust von Daten auf eingesandten Geräten haftet. Es besteht kein Garantieanspruch bei Nichteinhaltung der Bedienungsanleitung sowie bei unsachgemäßem Gebrauch oder bei Defekten durch andere Geräte. Wird das Produkt Erschütterungen, elektrostatischer Entladungen, Wärme- oder Feuchtigkeitseinwirkung jenseits der Produktspezifikationen ausgesetzt, besteht kein Garantieanspruch. MediaRange haftet nicht für jegliche auftretende Begleitschäden oder Folgeschäden, für die Verletzung der Garantiebedingungen oder für sonstige Schäden, gleich welche Ursache zugrunde liegt. Bitte beachten Sie, dass jeglicher Garantieanspruch erlischt, wenn das Gehäuse des Produktes geöffnet wurde. Dieses Produkt ist nicht für eine kommerzielle Nutzung oder für medizinische und spezielle Anwendungen vorgesehen, in denen der Ausfall des Produktes Verletzungen, Todesfälle oder erhebliche Sachschäden verursachen kann.

DE Gewährleistung und Garantiebedingungen

Die Garantie deckt lediglich den Ersatz dieses MediaRange Produktes ab. Für alle MediaRange Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistungszeit ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie deshalb den Kassenbon als Kaufnachweis auf. Alle MediaRange Produkte unterliegen ständigen Qualitätsprüfungen. Sollte dennoch ein Material und/oder Produktionsfehler auftreten, kontaktieren Sie den MediaRange Kundenservice zwecks Garantieabwicklung. Die Garantieleistung bezieht sich auf die Reparatur oder den Austausch mangelhafter Teile. Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir keine Garantieleistung (...)

(...) To make a claim, proceed as follows:

- Send us the product including all accessories and original purchase receipt
- Contact the MediaRange support service by e-mail or via our service hotline.
- Please make sure that the package is packed safe for transport.
- Please supply sufficient postage and send it to: MediaRange GmbH, Zum Quellenpark 29, 65812 Bad Soden a.Ts., Germany

EN Additional information

Declaration of conformity

Hereby MediaRange GmbH declares that this product is in compliance with the Electromagnetic compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU and fulfils the requirements of the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment Directive (RoHS) 2011/65/EU and 2015/863/EU. Designed for indoor use only. The detailed declaration of conformity for this product is available by its corresponding item no.: MRCSS08 at our website: www.mediarange.de/en/support/downloads/index.pmode.

Disposal of used electronic equipment

This device is subject to the European Directive 2012/19/EG. All electrical devices and used electrical equipment must be disposed of separately from household waste over the appropriate government agencies. Proper disposal of old electronic equipment helps avoid environmental damage.

Copyright© 2020 MediaRange GmbH. MediaRange and the MediaRange logo are registered trademarks of MediaRange GmbH. All brands and product names referenced in this user manual are property of their respective owners and referred to for descriptive purposes only.

(...) erbringen können, wenn beispielsweise folgende Gründe als Ursache vorliegen:

- Missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung, Installation oder Anwendung
- Missachtung der Anwendungs- und Sicherheitshinweise
- Beschädigungen, Kratzer oder Abnutzung
- Veränderungen, Eingriffe oder Reparaturen durch Dritte
- Schäden durch höhere Gewalt oder Transport

Im Falle einer Reklamation gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Legen Sie der Rücksendung sämtliches Zubehör, sowie den Kassenbon bei
- Kontaktieren Sie unseren Kundenservice telefonisch oder per E-Mail
- Verpacken Sie das Produkt transportsicher um Folgeschäden zu vermeiden
- Frankieren Sie die Sendung ausreichend und senden Sie das Paket an: MediaRange GmbH, Zum Quellenpark 29, D-65812 Bad Soden a.Ts.

DE Weitere Informationen



Konformitätserklärung

MediaRange GmbH erklärt hiermit, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/30/EU (EMV) zur elektromagnetischen Verträglichkeit, sowie den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS), entspricht. Die detaillierte Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie, unter der dazugehörigen Artikelnummer MRCSS08, auf unserer Internetseite www.mediarange.de/de/support/downloads/index.pmode.

Entsorgung von Elektro-Altgeräten

Alle Elektro- und Elektroaltgeräte müssen, gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EG, getrennt vom Hausmüll über die dafür vorgesehenen staatlichen Stellen entsorgt werden. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung von Elektro-Altgeräten vermeiden Sie Umweltschäden.

Copyright© 2020 MediaRange GmbH. MediaRange und das MediaRange-Logo sind eingetragene Marken der MediaRange GmbH. Alle genannten Produkt- und Markennamen sowie eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und dienen lediglich zu Referenzzwecken.

EN Package contents

- 1x MediaRange USB-C to USB-A 3.2 Gen.1 hub with 4 ports, black
- 1x User manual, Operating- and safety instructions and warranty conditions (DE/EN)

EN Operating- and safety instructions

Please read the following operation and safety instructions carefully before using this product to ensure safe and proper use. If these instructions are not followed, you may damage this product or your device and will void your warranty.

- Do not use excessive force when connecting or removing the cable. Using excessive force may damage the cable or the USB port.
- Please ensure that the connected cables are not getting damaged or crushed at any time.
- Make sure that the connected devices will be disconnected safely via the operating system before unplugging; Failure to do so may lead to data loss and/or damages.
- Do not insert any inappropriate devices or objects into the ports which are not designed for its use.
- Do not open the product and do not attempt to repair the product yourself: Doing so puts you at risk of injury or causing damage to the device and will void your warranty.
- Avoid subjecting the product to heavy shocks and protect it against impacts and falls at all times.
- Do not use the product and accessories if there is any visible damage, if it has come into contact with water or other fluids, or if it is damp.
- Keep the product away from fire, water and other fluids at all times.
- Protect the product against every kind of electrostatic discharge.
- Do not use the product in extremely cold, hot, damp or dusty areas.
- Operate this product only indoors and in a dry environment between 5°C and 35°C only. Store the product between 0°C and 50°C, when it's not in use.
- Product images may vary from the actual product.
- The illustrations in this manual are for descriptive purposes only and do not show a detailed description.
- To improve products performance, the content of this user manual may be revised without prior notice.
- The mode of operation in here, is depending on the device and may work differently as described: Compatibility with Android devices may depend on USB-C implementation.
- If the product does not operate properly, disconnect the cable from the USB port of your device and reconnect it after a moment.

EN Care and cleaning

Disconnect the product from your device before cleaning; Use only a slightly damp lint-free cloth to clean the product; Do not use any aggressive cleaning agents; When cleaning, ensure that no water or other liquids get into the connections or the product.

EN Getting started and operation

1. Connect the USB adapter to a USB Type-C port of your device.
2. Wait a minute until the device have been automatically detected and installed (Plug & Play). Installation completed: You are now able to use the device.



MediaRange GmbH
Zum Quellenpark 29
D-65812 Bad Soden a.Ts.

www.mediarange.de

Made in China
09-2020/1.0 - 20